





## Voltando às Configurações de Fábrica

Você pode retornar todas as funções avançadas para as configurações originais fazendo um reset do controle remoto para o padrão de fábrica. Isso remove toda a programação feita para o controle. Você terá de reprogramá-lo para restaurar as configurações originais.

### Retornando o Controle Remoto para as Configurações de Fábrica (Código de Programa 900)

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla Modo **STB** no seu controle remoto.
2. Sem soltar a tecla **STB**, pressione e mantenha pressionada a tecla **OK**.
3. Solte *ambas* as teclas e todas as teclas Modo irão piscar duas vezes.
4. Digite o código de programação **9 0 0** pressionando as teclas numéricas no controle remoto. A tecla Modo **STB** irá piscar quatro vezes indicando que você completou com sucesso o reset para configurações de fábrica.

**Notas:**

- Se qualquer outra tecla for pressionada exceto as teclas numéricas, o controle remoto não aceitará quaisquer mudanças ou atualizações. A tecla modo STB irá acender em vermelho por um longo tempo e o controle remoto retornará à sua operação normal.
- Se o tempo para programar essa função expirar antes que a programação de retorno às configurações de fábrica esteja completa, o controle não aceitará quaisquer mudanças ou atualizações. Você terá de começar de novo a partir do passo 1 deste procedimento.

## Diagnóstico de Problemas

Se não houver resposta quando você pressionar as teclas no controle remoto, verifique os seguintes itens antes de ligar para obter suporte.

## Verifique as Pilhas

- Estão inseridas corretamente?
- Verifique se não há vazamento nas pilhas.
- Troque as pilhas por pilhas alcalinas novas.

## Verifique o Dispositivo

- O cabo de energia está conectado na tomada?
- O dispositivo está ligado?

## Verifique a Lista de Códigos Infravermelho

A marca do dispositivo está na lista de códigos?

- Se sim, e há mais de um código listado, tente usar um código diferente.
  - Se não, tente as seguintes opções:
    - Use a função Auto-Search para procurar um código utilizável
    - Se a função Auto-Search for incapaz de localizar um código utilizável, você talvez tenha que usar o controle remoto original enviado com o dispositivo.
- | Nome/Modelo | Código   |
|-------------|--|
| Niles       | 5002, 5086, 5131, 5140, 5075, 5196, 5087, 5232, 5062, 5061, 5058   |
| Optimus     | 5120, 5119, 5156, 5109   |
| Orion       | 5157   |
| Panasonic   | 5016, 5126, 5115, 5020, 5187, 5188, 5198, 5201, 5219, 5233, 5242, 5164, 5109, 5107, 5054, 5031, 5032, 5037 |
| Philips     | 5145, 5112, 5000, 5186, 5226, 5235, 5138, 5043, 5005   |
| Pioneer     | 5120, 5119, 5026, 5021, 5052   |
| Polaroid    | 5194, 5141   |

## Tabelas de Código

Se o controle remoto não reconhecer seu dispositivo, você pode encontrar os códigos pela marca do seu dispositivo. A tabela de códigos nesta seção é organizada pelos dispositivos atribuídos a cada modo (TV, DVD e AUX).

HTiB	
Alwa	4075, 4085
Alco	4011
Amphion	
Media Works	4083
AMW	4083
Anam	4082
Apex Digital	4072, 4076, 4049
Arcam	4042
Audiovox	4011, 4062
Base3	4070, 4000, 4089
Boston Acoustic	4067, 4017
Classic	4065
Coby	4055, 4107, 4013, 4065
Daewoo	4071
Denon	4012, 4098, 4116
Electrohome	4090
Emerson	4057
Fisher	4058
Gateway	4060
GPX	4019, 4121
Harman/Kardon	4001
Hitachi	4058
Insignia	4069, 4059, 4094, 4105
Integra	4004, 4016
JBL	4001
JVC	4002, 4077, 4087, 4091, 4096, 4101, 4130, 4128, 4127
KLH	4111
Koss	4003
LG	4041, 4025, 4099, 4037, 4047, 4051, 4053, 4026
Magnavox	4006, 4080
Marantz	4006, 4117
NexTech1	4059
Norcent	4052, 4059
Nova	4050
Onkyo	4004, 4016, 4081, 4118
Orticon	4003
Parasonic	4038, 4030, 4074, 4063, 4084, 4005, 4086, 4095, 4102, 4106, 4111, 4108, 4114, 4113, 4109, 4112
Philips	4006, 4073, 4027, 4039, 4100, 4103, 4110, 4014
Pioneer	4021, 4007
Polaroid	4073
Polk Audio	4097, 4056
RCA	4082, 4008, 4011, 4092, 4119
Samsung	4033, 4078, 4064, 4140, 4028, 4137, 4136, 4138, 4133, 4045
Sanyo	4058
Sharp	4061, 4066
Shenwood	4060, 4088

	4022, 4043, 4010, 4024, 4046, 4023, 4031, 4009, 4104, 4126, 4124, 4122, 4123
Sylvania	4068
Teac	4011
Technics	4038
Toshiba	4040
Venturer	4011
Vizio	4060
Wards	4008
Yamaha	4032, 4054, 4093, 4132, 4131
Zenith	4041, 4025
Audio	
ADC	5119
Adcom	5174
Aiwa	5001, 5029, 5000, 5034, 5189, 5199
Alco	5024
AMC	5183
Amphion Media	
Works	5158, 5197
AMW	5158, 5197
Anam	5179, 5156
Anthem	5053
Apex Digital	5185, 5190
Arcam	5145, 5000
AudioLogic	5145
Audiovox	5024, 5152
B & K	5175
Bang & Olufsen	5151
Bose	5180, 5007, 5206
Capetronic	5119
Carver	5145, 5000
Daewoo	5184
Danon	5035, 5042, 5114, 5008, 5044, 5224, 5056, 5040
Eclipse	5149
Electrohome	5208
Fisher	5177
GPX	5153
Gradiente	5153
Herman/Kardon	5009, 5000, 5142, 5055, 5231
Hi-Fi	5159
Home	5229
Ilive	5207, 5036
Insignia	5182, 5183, 5204, 5213, 5216, 5218, 5238, 5240, 5241
Integra	5002, 5140, 5075, 5087
Symphony	5178, 5222, 5230
JBL	5151
JBLC	5119, 5192, 5203, 5209, 5214, 5220, 5228, 5010, 5048, 5046, 5047
Kenwood	5011, 5013, 5127, 5060, 5068, 5012, 5148
KLH	5024
Koss	5157
LG	5225
Linn	5000
Magnavox	5145, 5112, 5000, 5119, 5195, 5138
Marantz	5145, 5112, 5115, 5000, 5089, 5212, 5138, 5039, 5045
McIntosh	5069
MCS	5115
Memorex	5109
Micromega	5145
Mitsubishi	5011, 5070
Miyadi	5145
NAD	5161
Nakamichi	5011
Niles	5004
Onkyo	5002, 5086, 5131, 5140, 5075, 5196, 5087, 5232, 5062, 5061, 5058
Optimus	5120, 5119, 5156, 5109
Orticon	5157
Phasoronic	5016, 5126, 5115, 5020, 5187, 5188, 5198, 5201, 5219, 5233, 5242, 5164, 5109, 5107, 5054, 5031, 5032, 5037
Philips	5145, 5112, 5000, 5186, 5226, 5235, 5138, 5043, 5005
Pioneer	5120, 5119, 5025, 5021, 5052
Polaroid	5194, 5141
Polk Audio	5000, 5069, 5221, 5223
Proscan	5137
Pyle	5038
Quasar	5115
RCA	5120, 5179, 5137, 5119, 5156, 5025, 5024, 5210
Rio	5160
Rotel	5150
Samsung	5139, 5142, 5193, 5051, 5018, 5006, 5019
Sangean	5215
Sansui	5000
Sanyo	5158
Sherwood	5183, 5027, 5200, 5205, 5216, 5041, 5064, 5057, 5063
Sherwood	
Newcastle	5216
Sonic Blue	5160
Sony	5028, 5121, 5023, 5134, 5029, 5017, 5030, 5133, 5171, 5033, 5127, 5239, 5170, 5227, 5066, 5049, 5065
Stereophonics	5120
Sunfire	5011
Teac	5156, 5024
Technics	5016, 5126, 5115, 5020
Thorens	5145
Toshiba	5025
Venturer	5024
Victor	5010
Wards	5029, 5000
XM	5133
Yamaha	5014, 5181, 5135, 5003, 5106, 5165, 5191, 5202, 5211, 5234, 5236, 5237
TV	
Abex	1098
ABS	1408
Acer	1041
Admiral	1009, 1023, 1022
Advent	1521, 1476, 1376, 1285, 1594
Adventure	1100
Aiko	1015
Alia	1098, 1034
Aluka	1011, 1427, 1156, 1061, 1524, 1432, 1114, 1612, 1019, 1033
Alaron	1022
Albatron	1227, 1477
Alienware	1408
America Action	1036
Ampro	1475
Amc	1036
AOC	1061, 1018, 1183, 1568, 1569, 1361, 1600, 1635, 1057, 1052, 1056, 1053
Amn	5070
Apex	1066
Apex Digital	1058, 1112, 1520, 1111, 1088, 1551, 1163, 1634
Apple	1505
Astar	1434, 1575
Audiovox	1009, 1015, 1106, 1528, 1541, 1455, 1135, 1070, 1084, 1069, 1071, 1076, 1083, 1077, 1079, 1075, 1081
Avanta	1024
Bang & Olufsen	1453
Belcor	1018
Bell & Howell	1043, 1001
BenQ	1545, 1557, 1136, 1041

Birford	1036
Brilliant	1487
Brookwood	1018
Brooksonic	1028, 1023, 1121, 1382, 1114
Bush	1643
Byd sign	1566
Candle	1061, 1100, 1363, 1007
Carnivale	1061
Carver	1047
CCE	1490
Celebrity	1037
Celera	1111
Changhong	1111
Citizen	1073, 1061, 1015, 1011, 1363, 1007, 1101, 1114, 1100
Clary	1036
Cobon	1460, 1572, 1617, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1089, 1105, 1107, 1103, 1108, 1109, 1097, 1104, 1087, 1093
Commercial Solutions	1000, 1094, 1164
Concerto	1363
Contec	1036
Craig	1036
Crosley	1037, 1047
Crown	1036, 1011
Curtis	1029, 1642, 1320, 1110, 1116, 1115
Dal	1004, 1047, 1135, 1009, 1063, 1156, 1061, 1051, 1118, 1385, 1558, 1548, 1068, 1363, 1011, 1001
Doris Mathes	1036
CXC	1036
CyberPower	1408
Cyton	1232, 1456
Daewoo	1033, 1135, 1015, 1118, 1018, 1011, 1106, 1524, 1112
Daytron	1048
Del	1422, 1141, 1146, 1409
Denon	1051
Diamond Vision	1499, 1461
Digital Lifestyles	1582
DirectTV	1374, 1797
Disney	1117
Dumont	1020, 1018
Durabrand	1023, 1036, 1333, 1024, 1481
Dwin	1474, 1068
Dynex	1593, 1599, 1507, 1609
Electroband	1037
Electrograph	1038, 1570
Electrohome	1023
Element	1407, 1608, 1119
Emerson	1465, 1020, 1043, 1135, 1028, 1023, 1036, 1333, 1024, 1118, 1598, 1027, 1382, 1145, 1121, 1150, 1106, 1512, 1101, 1102, 1019, 1011, 1022, 1124, 1749, 1120
Emprex	1438, 1582
Envision	1061, 1529, 1183, 1568, 1361, 1600, 1125
Epson	1533, 1422, 1451
ESA	1314, 1024, 1027, 1595
Fisher	1043
Fujitsu	1518, 1022, 1007, 1029, 1538, 1127
Funai	1037, 1036, 1024, 1022, 1554, 1090, 1595, 1129
Futurtech	1036
Gateway	1038, 1042, 1408
GE	1000, 1094, 1049, 1135, 1333, 1021, 1063, 1512, 1068, 1558, 1380, 1153, 1385, 1386
GFM	1024, 1595
Gigabyte	1020, 1061, 1018
Go Video	1480
GoldStar	1333, 1061, 1050, 1018, 1098, 1011, 1363
GPX	1022, 1132, 1130
Grundig	1029
Grundig	1036, 1422
Haier	1481, 1491, 1255, 1580, 1581, 1618, 1616, 1584, 1157, 1162, 1148, 1152, 1134, 1171
Hallmark	1333
Hanns G	1587
Hanssree	1559, 1577, 1587, 1175, 1176
Harley Davidson	1022, 1090
Harman/Kardon	1047
Harvard	1036
Hauptpauge	1503
Havermey	1009
Hellos	1445
Hello Kitty	1135
Hewlett Packard	1445, 1517, 1408, 1452
Hikona	1643
Hisense	1112, 1602, 1630, 1637
Hitachi	1030, 1522, 1051, 1001, 1098, 1102, 1363, 1086, 1490, 1344, 1206, 1328, 1090, 1268, 1195, 1192
Howard Computers	1408
HP	1445, 1517, 1408, 1452, 1117, 1182, 1189
Humax	1374
Hush	1408
Huyndai	1479
BUYPOWER	1408
InC	1578
In-Lo	1040, 1436, 1435, 1457
Infinity	1047
InFocus	1450, 1611
Initial	1436, 1457
Insignia	1255, 1519, 1024, 1232, 1437, 1507, 1593, 1595, 1596, 1601, 1436
Inteq	1020
Janeil	1100
JBL	1047
JCB	1037
Jensen	1521, 1376, 1285, 1594
JVC	1023, 1092, 1054, 1055, 1169, 1526, 1026, 1080, 1615
KDS	1565, 1407
KEC	1036
Kenwood	1061, 1018
KLH	1101, 1088
Koss	1100
KTY	1036, 1061, 1011, 1490, 1101
LG	1255, 1020, 1333, 1257, 1539, 1146, 1584, 1638, 1303, 1723, 1294, 1293, 1718, 1701, 1720, 1721, 1332, 1327, 1307
Linksys	1408
Lloyd's	1030
Logik	1001
Lumman	1363
LG	1004, 1047, 1043, 1058, 1333, 1068
MAG	1565, 1407
Magnasonic	1145
Magnavox	1633, 1576, 1047, 1049, 1061, 1632, 1457, 1595, 1027, 1300, 1145, 1090, 1183, 1553, 1329, 1239, 1141, 1528, 1007, 1022, 1059, 1238, 1650, 1235, 1237, 1679, 1217, 1286, 1751, 1747, 1409, 1230
Magnin	1380
Maeistic	1001
Marantz	1633, 1047, 1061, 1525, 1214, 1113, 1239, 1549, 1377, 1641
Matsushita	10

Mitsubishi	1005, 1009, 1032, 1333, 1018, 1535, 1540, 1153, 1279, 1284, 1282, 1281
Motivision	1257, 1477
Motorola	1020
MTV	1073, 1061, 1018, 1363
Multitech	1036, 1490
NAD	1058, 1333, 1363, 1550
NEC	1061, 1018, 1363, 1523, 1525, 1543, 1377, 1588, 1423
NetTV	1038
Nexus Electronics	1608
Nikko	1333, 1061, 1015
Nineus Media	1408
Norcent	1112, 1531, 1183, 1568, 1569
Northeatre	1408
Norwood Micro	1040
NTC	1015
NuVision	1573, 1606
Olevia	1408, 1488, 1004, 1463, 1421, 1799, 1798
Onna	1036
Opno	1497
Optimus	1096, 1043, 1169, 1145, 1305, 1165
Optoma	1559, 1607
Optonica	1009, 1064
Orion	1028, 1023, 1593, 1022, 1121, 1382, 1122
Otic	1643
Panasonic	1096, 1069, 1049, 1019, 1169, 1554, 1010, 1564, 1385, 1305, 1116, 1123, 1651, 1654, 1659, 1655, 1657, 1664, 1670, 1663, 1370, 1713, 1666
PARK	1603
Pemney	11094, 1058, 1049, 1073, 1333, 1061, 1018, 1021, 1063, 1098, 1011, 1012, 1068, 1598, 1380, 1385
Pelters	1569
Philco	1061, 1061, 1024, 1018, 1059, 1554, 1150, 1595
Philips	1333, 1576, 1047, 1126, 1239, 1549, 1337, 1632, 1234, 1785, 1226, 1221, 1212, 1774, 1213, 1202, 1216, 1791, 1273, 1205, 1201, 1779, 1794, 1819, 1793
Philips Magnavox	1772
Pilot	1061, 1018, 1011
Pioneer	1469, 1102, 1149, 1377, 1336, 1339, 1342, 1343, 1346, 1338, 1345, 1335, 1334
Polaroid	1111, 1639, 1391, 1604, 1596, 1502, 1371, 1583, 1393, 1047, 1460, 1232, 1040, 1392, 1446, 1078
Portland	1136, 1051, 1118, 1018, 1011
Prima	1521, 1476, 1376, 1285, 1594
Princeton	1257
Prism	1049
Proscan	1000, 1094, 1061, 1068, 1558, 1386, 1605, 1614, 1648, 1810, 1272
Proton	1333
Protiron	1494, 1430
Proview	1565, 1407
Pulsar	1020, 1018
Quasar	1756, 1754
Qyle	1094, 1049, 1064, 1169, 1385, 1305
Radio Shack	1094, 1004, 1036, 1333, 1061, 1018, 1098, 1011, 1363, 1064, 1136, 1330
RCA	1144, 1000, 1094, 1049, 1009, 1640, 1613, 1610, 1596, 1459, 1386, 1385, 1153, 1380, 1586, 1558, 1552, 1548, 1546, 1068, 1149, 1118, 1067, 1065, 1082, 1102, 1018, 1220, 1426, 1804, 1803, 1758
Realistic	1041, 1036, 1333, 1061, 1018, 1098, 1011, 1363, 1064
RevolutionHD	1570
Ricovision	1408
Rinco	1020, 1061, 1523, 1377, 1571
Sampo	1038, 1061, 1098, 1011
Samsung	1314, 1073, 1156, 1333, 1061, 1161, 1173, 1547, 1530, 1172, 1169, 1490, 1363, 1011, 1098, 1018, 1360, 1375, 1418, 1355, 1321, 1366, 1367, 1349, 1318, 1356, 1405, 1313, 1399, 1358, 1369
Samsux	1011
Sansui	1054, 1024, 1064, 1593, 1090, 1121, 1382, 1114, 1256, 1263, 1251, 1269, 1252, 1260
Sanyo	1047, 1043, 1095, 1527, 1062, 1380
Sceptre	1542, 1551, 1561, 1467, 1365, 1838, 1837
Scimitus	1018
Scotch	1333
Scott	1028, 1036, 1333, 1018, 1022, 1428
Sears	1094, 1047, 1043, 1058, 1333, 1024, 1363, 1012, 1022, 1068, 1159, 1030
Sharp	1138, 1009, 1011, 1025, 1064, 1350, 1537, 1153, 1378, 1248, 1247, 1678, 1673, 1677, 1674, 1691, 1696, 1688, 1671, 1672, 1684, 1693, 1685, 1682, 1700, 1676, 1689, 1686, 1692, 1697, 1690
Sheng Chia	1009
Sherwood	1563
Shogun	1016
Signature	1001
Simpson	1007
Skyworth	1014
Solo	1570
Sony	1037, 1219, 1534, 1574, 1090, 1388, 1408, 1515, 1814, 1812
Soundesign	1036, 1333, 1022, 1007
Sora	1494
Soyo	1566, 1578, 1591
Spectronix	1565, 1407
Squareview	1524
SSS	1036, 1018
Stack 9	1408
Starlite	1036
Studio Experience	1477
SunBrite	1365
Superson	1009, 1181, 1027
Supre-Macy	1100
Supreme	1037
SVA	1112, 1491, 1446, 1595
Sylvania	1465, 1047, 1061, 1024, 1059, 1554, 1150, 1464, 1145, 1300, 1027, 1595, 1744, 1746, 1420, 1748, 1708, 1706, 1710, 1711, 1745
Symphonic	1028, 1024, 1090, 1145, 1027
Syntax	1408, 1488, 1004, 1463, 1421
Systemax	1408
Tagar Systems	1408
Tandy	1009

U-Logic	1040
Vector Research	1061
Venturer	1592, 1704
VECS	1487
Vicor	1052
Vidikron	1047, 1377, 1571
Vidtech	1333, 1018
Viewsonic	1038, 1206, 1180, 1181, 1184, 1187, 1185, 1190, 1441, 1188, 1361, 1600, 1408, 1763, 1787, 1826, 1765, 1762
Viking	1100
Vizio	1435, 1590, 1603, 1629, 1789, 1780, 1197
Vizio	1829, 1433, 1181, 1184, 1042, 1824, 1289, 1825, 1822, 1823, 1831, 1849, 1828, 1705, 1832, 1833
Voodoo	1408
Wards	1047, 1333, 1061, 1001, 1018, 1021, 1063, 1059, 1363, 1064
Waycon	1058
Westinghouse	1515, 1135, 1184, 1544, 1555, 1158, 1567, 1616, 1816, 1198, 1199
Wharfedale	1643
White	
Westinghouse	1023, 1118, 1106
Wyse	1183
Yamaha	1061, 1078, 1206, 1533, 1536
Zenith	1037, 1255, 1094, 1020, 1023, 1333, 1061, 1522, 1051, 1015, 1118, 1054, 1001, 1090, 1121, 1382, 1202, 1716, 1301, 1717, 1108
ZT Group	1406

Amplificador	
Adcom	6055
Bose	6060
Carver	6002
Cinema Sound	6039
Curtis Mathes	6046, 6023
Denon	6039, 6057, 6062, 6014
Dwin	6026
Fisher	6002
Garrard	6019
GE	6045, 6027
Harman/Kardon	6047
Integra	6005, 6056
JBL	6050
JVC	6018, 6024
Kenwood	6022, 6002, 6015
Krell	6013
Left Coast	6047
Legacy Audio	6032
Magnavox	6000, 6029
Margantz	6047, 6061, 6058, 6000
McIntosh	6031, 6003
Nakamichi	6012
NEC	6048
Onkyo	6005, 6006, 6056
Optimus	6046, 6036, 6002, 6023, 6008
Parasonic	6005
Parasound	6059
Philips	6047
Pioneer	6004, 6046, 6036, 6023, 6049, 6010
Polk Audio	6047, 6063
Proscan	6027
RCA	6046, 6036, 6023
Sharwood	6011
Shure	6048
Sony	6044, 6042, 6020
Soundesign	6045
Soundmatters	6021
SpeakerCraft	6021
Sunfire	6015
Teac	6019
Technics	6040
Tohiba	6029
Velodyne	6009
Victor	6018, 6024
Wards	6045, 6004, 6023
Yamaha	6043, 6007, 6037

DVD	
Accurian	2002, 2421
Advent	2413
Anwa	2026
Akai	2378, 2053, 2214, 2510
Aico	2010
Allegro	2052
Alpine	2257
Amphion	
Media Works	2005, 2342
AMW	2005, 2342
Apex	2198, 2197
Apple Digital	2001, 2055, 2057, 2061, 2444, 2098, 2095, 2446, 2007, 2377
Apple	2316
Armo	2083
Aspire Digital	2415, 2344
Astar	2149, 2354
Audio Authority	2481
Audiovox	2010, 2132, 2373, 2291
Bang & Olufsen	2370, 2324
BBK	2323
Bel Canto	
Design	2458
Bluepункт	2055
Blue Parade	2008
Bose	2122, 2276
Boss	
Audio Systems	2336
Boston Acoustics	2034
Brooksnet	2053
Buffalo	2490
California	
Audio Labs	2031
Cinea	2003
CineVision	2195, 2062, 2052
Citizen	2053
Claron	2130
Classic	2101
Coby	2443, 2447, 2414, 2423, 2387, 2380, 2505, 2513, 2514, 2516, 2515, 2517, 2137, 2145, 2310, 2179, 2143, 2158, 2144, 2147, 2307
Craig	2003
Curtis	2130
Curtis Mathes	2420
CyberHome	2083
Cytron	2374
Daewoo	2138, 2062, 2052, 2058
Daytek	2005
Denon	2031, 2110, 2040, 2216, 2468, 2188, 2184, 2183, 2186
Desay	2344
Diamond Vision	2280, 2382
DigitalMax	2353
Dianey	2002, 2424, 2154
D-Link	2488, 2489, 2494
Durabrand	2083, 2326
DVD2000	2019
DVICO	2493

Iopse 2335  
 Emerson 2418, 2002, 2064, 2213, 2260, 2392  
 Enterprise 2418  
 ESA 2064, 2213  
 Fisher 2112, 2393  
 Funai 2002, 2213  
 Gateway 2121, 2346  
 GE 2041, 2055  
 GFM 2002, 2213  
 Go Video 2046, 2059, 2062, 2052, 2074, 2085, 2124, 2346, 2429  
 GoldStar 2039, 2052  
 GPX 2286, 2127, 2196  
 Gradiente 2003  
 Grandin 2430  
 Greenhill 2055  
 Grundig 2036  
 Haier 2506, 2290, 2288, 2129  
 Harman/Kardon 2441, 2125, 2449  
 Helios 2462, 2465  
 Hello Kitty 2003  
 Hitachi 2012, 2000, 2240, 2393  
 Hitek 2001  
 Humax 2454  
 iLive 2267  
 iLo 2451, 2375  
 iLo 2313  
 Initial 2055, 2375  
 Insignia 2002, 2213, 2394, 2117, 2475, 2484, 2501, 2509  
 Integra 2008, 2341, 2006, 2040, 2463  
 iSymphony 2259  
 JBL 2125, 2043  
 Jensen 2413  
 JSI 2264  
 JVC 2017, 2047, 2361, 2232, 2456, 2366, 2359, 2360, 2362, 2218, 2039, 2473, 2206, 2208, 2202, 2205, 2204, 2210, 2201, 2209, 2200, 2215, 2217, 2211, 2317, 2318  
 JWin 2157  
 Kawasaki 2010  
 Kenwood 2031, 2148  
 KLH 2055, 2010  
 Konka 2376, 2030  
 Koss 2009, 2264, 2417, 2060  
 Landel 2117  
 Lasonic 2081  
 Lenox 2326, 2416  
 LG 2418, 2059, 2052, 2371, 2459, 2303, 2270, 2078, 2159, 2115, 2111, 2076, 2070, 2072  
 Linksys 2486  
 Liquid Video 2417  
 LiteOn 2346, 2421, 2353  
 Lowe 2282  
 Logitech 2485  
 Magnavox 2018, 2036, 2150, 2002, 2064, 2213, 2452, 2375, 2455, 2503, 2166, 2177, 2173  
 Marantz 2036, 2474, 2178  
 McIntosh 2020, 2450  
 Memorex 2032, 2003, 2424, 2466, 2156  
 MICO 2439  
 Microsoft 2041, 2436, 2438  
 Mintek 2004, 2055, 2375  
 Mitsubishi 2123, 2019  
 Myriad 2430  
 NAD 2141, 2059  
 Niles 2116  
 Nakamichi 2234  
 NEC 2055  
 Nessa 2055  
 Netgear 2491, 2492  
 Next Base 2117  
 NexxTech 2140, 2394  
 Norcent 2005, 2447, 2149, 2394, 2387  
 Nova 2387  
 Nyko 2472  
 Olevis 2471  
 Onida 2430  
 Onkyo 2018, 2341, 2040, 2224, 2219, 2463, 2190, 2187  
 Oppo 2464, 2432, 2440, 2323  
 Orion 2071  
 Orrtron 2009, 2417, 2060  
 Panasonic 2031, 2018, 2272, 2212, 2075, 2207, 2399, 2426, 2066, 2268, 2032, 2275, 2427, 2426, 2277, 2161, 2151, 2153, 2152, 2163  
 Philco 2002  
 Philips 2018, 2036, 2435, 2437, 2150, 2002, 2285, 2346, 2243, 2051, 2404, 2452, 2455, 2293, 2033, 2476, 2023, 2314, 2032, 2025, 2038, 2042, 2304, 2069, 2011, 2058, 2027  
 Pioneer 2008, 2337, 2160, 2224, 2440, 2458, 2166, 2477, 2126, 2295, 2298, 2296  
 Polaroid 2007, 2342, 2377, 2380, 2265, 2409, 2511  
 Polk Audio 2038  
 Popcorn Hour 2495  
 President 2002, 2353  
 Prima 2413  
 Proceed 2001  
 Proscan 2041, 2507  
 Protron 2149  
 ProVision 2443  
 Pyle 2429  
 Qwestar 2009  
 RCA 2041, 2008, 2341, 2055, 2010, 2048, 2289, 2287, 2379, 2466, 2089, 2192, 2193, 2194  
 REC 2114  
 Regent 2416  
 Rio 2052  
 Roadstar 2114  
 Roku 2487, 2497  
 Rotel 2017  
 Rowa 2412  
 Sampo 2019, 2013  
 Samsung 2031, 2012, 2482, 2478, 2120, 2311, 2294, 2279, 2333, 2029, 2089, 2074, 2214, 2049, 2271, 2340, 2088, 2045, 2092, 2097, 2091, 2319, 2094, 2096, 2089, 2107, 2106, 2105, 2090, 2102, 2101  
 Sansui 2053, 2063  
 Sanyo 2112, 2053, 2050, 2393  
 Schneider 2150  
 Seagate 2500  
 Sensory Science 2346  
 Sharp 2015, 2002, 2013, 2396, 2467, 2222, 2227  
 Sherwood 2121  
 Sherwood 2121  
 Newcastel 2143  
 Shinosonic 2068, 2004  
 Sling Media 2499  
 Sonic Blue 2052, 2124  
 Sony 2434, 2020, 2068, 2065, 2014, 2356, 2162, 2453, 2442, 2338, 2022, 2226, 2108, 2113, 2305, 2309, 2221, 2225, 2231, 2421, 2237, 2315, 2233, 2239  
 Starvision 2429  
 Sungale 2343  
 Superscan 2064  
 Sylvania 2002, 2064, 2213, 2408, 2260, 2169, 2174, 2175, 2172, 2170  
 Symphonic 2002, 2064  
 Teac 2010  
 Technics 2037  
 Technwood 2141  
 Theta Digital 2008  
 Tivo 2186, 2400

Shibuya	2018, 2341, 2053, 2093, 2448, 2185, 2312, 2456, 2037, 2080, 2349, 2350, 2469, 2460, 2258, 2251, 2281, 2244, 2252, 2273, 2253, 2256, 2269, 2262, 2266, 2301, 2302, 2246, 2247, 2263, 2261, 2283, 2274, 2245, 2255, 2278, 2118, 2512
TuTech	2512
Urban Concepts	2018
US Logic	2004
Venturer	2010, 2433
Viore	2480, 2502, 2508
Vizio	2483
VUDU	2496
Western Digital	2459
Westinghouse	2372
Xbox	2041, 2436, 2438
Yamaha	2031, 2036, 2150, 2146, 2439, 2445, 2421, 2389, 2470, 2135, 2136, 2134, 2133, 2028
YBA	2005
Zektor	2249
Zenith	2018, 2418, 2059, 2052, 2303, 2073

VCR	
ABS	3223
Accurian	3201
Admiral	3201, 3081
Adventure	3021
Alita	3021
Akai	3055, 3023, 3148, 3082
Alienware	3223
Allegro	3051, 3022, 3204
American High	3212
Apex Digital	3111
Asha	3201
Audio Dynamics	3014
Bang & Olufsen	3222
Beaumont	3201
Bell & Howell	3007
Brooks/Korn	3004, 3081, 3213, 3082
Canon	3036
Carver	3212
CineVision	3072, 3076, 3204
Citizen	3042
Craig	3201
Crosley	3036, 3021
Curtis Mathes	3000, 3212, 3053, 3201, 3055
Cybernex	3223
CyberPower	3201
Daewoo	3011, 3120, 3097, 3072, 3076, 3204
DBX	3021
Deil	3223
Diamond Vision	3038
DirectTV	3243
Dynalbrand	3051, 3014
Dynatech	3021
Electrohome	3108
Emorex	3049
Emerson	3021, 3108, 3023, 3004, 3081, 3120, 3002, 3097, 3213, 3083, 3088
ESA	3027, 3088
Fisher	3007, 3030
Fuji	3212, 3058
Funai	3021, 3002, 3039, 3083
Gairard	3021
Gateway	3021
GE	3000, 3212, 3201, 3100, 3163
GFM	3083
Go Video	3021, 3244, 3073, 3021, 3066, 3233, 3076, 3204, 3084, 3101
GoldStar	3014, 3072, 3233, 3204
Gradiente	3021
Harley Davidson	3021
Harmen/Kardon	3036, 3014
Heavett Packard	3223
Hilachi	3021, 3055, 3052
Howard	
Computers	3223
HP	3223
Humax	3243
Hush	3223
BUYPOWER	3223
Instant Replay	3212
JVC	3050
Jensen	3060, 3055, 3006, 3127, 3067, 3194, 3230, 3228, 3229, 3231, 3151
Kenwood	3060, 3055, 3014
Kodak	3212
LG	3027, 3233, 3204
Linksys	3223
Lloyd's	3021
Magnasonic	3002
Magnavox	3212, 3051, 3036, 3021, 3002, 3039, 3083, 3102, 3088
Magnin	3201
Marantz	3212, 3036, 3047
Matsushita	3212, 3053
Media Center PC	3223
MEI	3212
Memorex	3212, 3053, 3001, 3051, 3201, 3021, 3007, 3004, 3081, 3091, 3148, 3158, 3082
MGA	3201, 3108, 3023
MGN Technology	3201
Microsoft	3223
Mint	3223
Mitsubishi	3060, 3108, 3023, 3100, 3163
Motorola	3212, 3001
MTC	3021, 3021
Multitech	3021
NAD	3233
NEC	3007, 3060, 3055, 3014
Nikon	3064
News Media	3223
Noblex	3201
Northgate	3223
Olympus	3212
Onkyo	3102
Optimus	3212, 3053, 3001, 3007, 3002, 3091, 3158
Optonica	3041
Orton	3081, 3213
Panasonic	3036, 3212, 3053, 3064, 3197, 3063, 3244, 3207, 3091, 3029, 3158, 3146, 3086, 3102, 3078
Pennsey	3212, 3201, 3014, 3030
Philco	3212
Philips	3243, 3212, 3036, 3047, 3208, 3128, 3071, 3102, 3135, 3190
Pioneer	3060
Polaroid	3111
Port Audio	3036
Presidian	3083
Proffrronic	3201
Proscan	3000
Pulsar	3051
Quasar	3212, 3053, 3158
RadioShack	3021
RCA	3000, 3201, 3100, 3212, 3163
Realistic	3212, 3001, 3021, 3007, 3047
Reco	3150
ReplayTV	3244, 3207
Ricavision	3223
Ricoh	3064
Rio	3072, 3204

Samsung	3201, 3011, 3003, 3148, 3069, 3084, 3101, 3218
Sanyo	3001, 3051
Sansui	3021, 3060, 3055, 3081, 3213, 3082
Sanyo	3021, 3007, 3082, 3070
Sceptre	3001
Scott	3011, 3108
Sears	3212, 3021, 3007, 3030
Sharp	3001, 3047, 3100, 3137, 3163, 3200
Shogun	3201
Sonic Blue	3244, 3207, 3072, 3204
Sony	3049, 3212, 3058, 3021, 3064, 3209, 3138, 3224, 3225, 3226
Stack 9	3223
Superscan	3088
Sylvania	3212, 3036, 3021, 3108, 3002, 3083, 3088
Symphonic	3021, 3002, 3083, 3088
Systemax	3223
Tagar Systems	3223
Talung	3055
Teac	3021, 3055
Technics	3212, 3053
Teknika	3212, 3021, 3050
Thomas	3021
Tivo	3243, 3208, 3209, 3210
TMK	3201
Toshiba	3011, 3108, 3055, 3096, 3223, 3210, 3168, 3098, 3102, 3082, 3219
Television	3219
Touch	3223
Unitech	3201
Urban Concepts	3102
Vector	3011
Vector Research	3014
Video Concepts	3014
Videomic	3201
Viewsonic	3223
Villain	3223
Voodoo	3201
Wards	3000, 3212, 3001, 3036, 3201, 3021, 3047
White	
Westinghouse	3097
XR-1000	3212, 3021
Yamaha	3014
Zenith	3051, 3058, 3021, 3064, 3081, 3097, 3072, 3213, 3102, 3233, 3204

**Código de Programa do Dispositivo**

Se você programou os códigos para controlar dispositivos, anote-os aqui para referência futura:

Tecla Modo	Tipo de Dispositivo	Marca	Código
Ex: DVD	DVD	Sony	2066
TV			
DVD			
AUX			

## FCC Compliance

### United States FCC Compliance

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna, if applicable.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the cable company or an experienced radio/television technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by Scientific-Atlanta, Inc., could void the user's authority to operate the equipment.

The information shown in the FCC Declaration of Conformity paragraph below is a requirement of the FCC and is intended to supply you with information regarding the FCC approval of this device. The phone numbers listed are for FCC-related questions only and not intended for questions regarding the connection or operation for this device. Please contact your cable service provider for any questions you may have regarding the operation or installation of this device.

## FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) the device may not cause harmful interference, and 2) the device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


AllTouch IR Universal Remote Control  
AT6400  
Scientific-Atlanta, Inc.  
5030 Sugarloaf Parkway  
Lawrenceville, Georgia 30044 USA  
Telephone: 770-236-1077

## Canada EMI Compliance

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

20060628 FCC Standard



**Scientific Atlanta, A Cisco Company**  
5030 Sugarloaf Parkway  
Box 465447  
Lawrenceville, GA 30042

**678.277.1000**  
[www.scientific-atlanta.com](http://www.scientific-atlanta.com)

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, the Cisco Systems logo, Scientific Atlanta, and AllTouch are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and certain other countries.

All other trademarks shown are trademarks of their respective owners.

Product and service availability subject to change without notice.

© 2006, 2008 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

February 2012

Remote Control Part Number 1011915A